

NOM DU MENU	TOUCHES D'ACCÈS DIRECT	TEMPS DE PRESSION
Utilisateur		Au relâchement du bouton
Écran	 	2 Sec
Point de paramétrage	 	2 Sec
Manuel	  	5 Sec
Installateur	  	5 Sec
Assistance technique	  	5 Sec
Remise à zéro des valeurs du constructeur	 	2 Sec avant la mise en route de l'appareil
Remise à zéro	   	2 Sec

Menu réduit (visible)			Menu étendu (accès direct ou mot de passe)			
Menu Principal	Menu Utilisateur MODE	Menu Monitor SET-moins	Menu Setpoint MODE-SET	Menu Manuel SET-moins-plus	Menu Installateur MODE-SET-moins	Menu Ass. Technique MODE-SET-plus
PRINCIPAL (Page Principale)	STATUT RS Tours par minute	CT Contraste	SP Pression de paramétrage	STATUT RI Paramétrage vitesse	RP Diminution press pour redémarrage	TB Temps de blocage manque d'eau
	VP Pression	BK Éclairage de fond	P1 Point de paramétrage auxiliaire 1		OD Type d'installation	T1 Retard basse pr.
Sélection menu	VF Affichage du flux	TK Temps d'activation du retro-éclairage	P2 Point de paramétrage auxiliaire 2	VP Pression	AD Configuration adresse	T2 Temporisation de l'arrêt
	PO Puissance fournie à la pompe	LA Langue	P3 Point de paramétrage auxiliaire 3	VF Affichage du flux	MS Système de mesurage	GP Gain proportionnel.
	C1 Courant de phase pompe	TE Température dissipateur	P4 Point de paramétrage auxiliaire 4	PO Puissance fournie à la pompe	AS Dispositifs sans fil	GI Gain intégral
				C1 Courant de phase pompe	PR Capteur de pression distant	RM Vitesse maximale
	Heures de fonctionnement			RS Tours par minute		
	Heures de travail			TE Température dissipateur		
	Nombre de démarrages					
		PI Histogramme de la puissance				NA Dispositifs actifs
						NC Max dispositifs simultanés
	Système à pompes multiples					IC Configuration dispositif
	Débit					ET Temps d'échange max
		VE Informations HW et SW				AY Anti Cycling
		FF Panne et Avertissement (Historique)				AE Anti-blocage
						AF Antigel
						I1 Fonction entrée 1
						I2 Fonction entrée 2
						I3 Fonction entrée 3
						I4 Fonction entrée 4
						O1 Fonction sortie 1
						O2 Fonction sortie 2
						RF Réinitialisation fault & Warning
						PW Modification mot de passe