





La programmation d'arrosage de
tous vos produits Solem sur
smartphone et tablette




Solem V5.0

SolemWF devient Solem



TOUJOURS DISPONIBLE SUR


App Store & Google Play



 Télécharger dans
l'App Store




DISPONIBLE SUR
Google Play



iOS

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES



Donnez un nom au produit, aux stations et entrez une clé de sécurité


Démarrage manuel d'une station ou d'un programme complet

Réglage des jours et des départs des programmes ainsi que du Water Budget

Durée d'arrosage pour chaque station

Suspension d'arrosage provisoire (un ou plusieurs jours) ou arrêt complet

RÉGLAGES



Choix du nom du produit

Choix de la clé de sécurité (facultatif et uniquement sur les produits Bluetooth)

Choix du nom des stations



COMMANDE MANUELLE



Démarrage manuel d'une station


Choix de la station

Choix de la durée d'arrosage

Lancement ou Arrêt de l'arrosage manuel



COMMANDE MANUELLE



● Démarrage manuel d'un programme

● Affectation du programme A ou B ou C à la station

● Lancement ou Arrêt de l'arrosage manuel



STATIONS

Durée d'arrosage

NRJ Mobile 3G 09:56

BL6IP-02057E Stations

Please select the station you want to edit

Jardin Barbecue Potager Station 4 St

Rename

Please select the associated program

Program A Program B Program C

Durée

	1
	2
	3
0 h	4 min
1	5
2	6
3	7

Modules My account

Sélection de la station


Choix du programme à affecter à la station

Choix de la durée d'arrosage



PROGRAMMES

Calendrier, Water Budget & Départs




Sélection du programme A ou B ou C.

Choix des jours d'arrosage: **Pairs**, **Impairs**, **Périodique** ou **Personnalisé** (jours précis de la semaine)

Le Water Budget agira sur l'ensemble des stations affectées au programme

Choix des heures de départ d'arrosage (de 1 à 8 départs)


ENVOI DES DONNÉES



Une fois les paramètres définis du ou des programmes, le bouton “**Envoyer**” permet de les communiquer directement au produit, par Wi-Fi ou Bluetooth

ON / OFF

Suspension d'arrosage




Choix du mode

Choix de la durée de suspension

Lancement de la suspension d'arrosage


⚙️ CRÉATION DE COMPTE



Créer votre compte personnel sur lequel vous pourrez gérer tous les produits SOLEM que vous utiliserez (Bluetooth ou Wi-Fi)

Pour créer ou accéder à votre compte, vous devez ouvrir l'application en prenant soin de vérifier si votre appareil est connecté en 3G / 4G ou bien connecté à un réseau Wi-Fi ayant internet. Appuyer sur mon compte puis sur inscription ou connexion pour accéder à votre compte.

🔧 CRÉATION DE COMPTE



Free 11:43 100 %

< Mon compte

Bienvenue sur l'application Solem.

Pour poursuivre votre inscription, merci de remplir les champs suivants.
Toutes les informations collectées resteront confidentielles et ne seront jamais diffusées.

Prénom

Nom

Adresse

Code postal

(optionel) Ville

Adresse email

Mot de passe


Valider

Modules Mon compte

Lors de la création de votre compte, il vous sera demandé de communiquer quelques informations personnelles afin de compléter votre profil

Une fois les paramètres définis, le bouton **Valider** permet de finaliser votre inscription

INITIALISATION D'UN PROGRAMMATEUR BLUETOOTH




Une fois le produit alimenté, lancez l'application et sélectionnez le module que vous souhaitez associer avec votre smartphone ou tablette

Parmi les produits détectés par l'application, sélectionnez celui qui vous intéresse

Cliquez sur **Associer** pour terminer l'enregistrement de votre nouveau programmeur.

INITIALISATION D'UN PROGRAMMATEUR WI-FI



Une fois votre produit alimenté, allez dans les réglages Wi-Fi de votre téléphone et sélectionnez le réseau portant le nom de votre nouveau module

Votre téléphone est maintenant connecté au réseau WiFi du module

Lancez l'application SOLEM et sélectionnez le module que vous souhaitez associer avec votre smartphone ou tablette

Parmi les produits détectés par l'application, sélectionnez celui qui vous intéresse

Sélectionner **Configurer comme client d'un autre réseau Wi-Fi**, pour continuer l'installation

Sélectionner votre réseau internet personnel

Appuyer sur **Envoyer**, pour terminer l'enregistrement de votre nouveau programmeur et n'oubliez pas de retourner dans vos réglages Wi-Fi pour vous reconnecter à votre box internet

PROGRAMMEZ

