

# PARAMETRAGE SIMPLIFIE E. SYTWIN

## ( COMMUNICATION sans fil)

Pour pouvoir mettre en communication plusieurs EASY BOX procéder aux étapes suivantes :

**1)** Aller sur le mode AS de chaque EASY BOX, pour cela appuyer sur :

MODE / SET / - pendant 5 Secondes, puis trouver le mode AS en appuyant sur mode.



**2)** Appuyer ensuite sur « + » pendant 5 secondes sur **chaque** EASY BOX :

DEL COMM clignote et les canaux de communication « CH » défile.

Au bout d'une minute l'affichage ATTENDRE s'affiche sur les EASY BOX et les systèmes sont paramétrés. Sur chaque EASY BOX apparaissent tous les EASY BOX en communication.





**3) Pour dé-paramétrer la fonction communication sans fil :**

Aller sur le mode AS comme précédemment.

Puis appuyer sur « - » pendant 5 secondes sur l'un des EASY BOX.